08–45–17–01

ВАКУУМНЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ДИСПЛЕЙ. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА.

ДЕМОНТАЖ

(1) Открыть капот и отсоединить выносную отрицательную клемму кабеля аккумуляторной батареи от дистанционного полюсного штыря аккумуляторной батареи.
(2) Демонтировать приборный блок из автомобиля. (Следует обратиться к разделу 08–45–17–01).
(3) Снять шесть фиксирующих винтов задней крышки приборного блока и демонтировать крышку.
(4) Осторожно отсоединить разъем от печатной платы.
(5) Снять шесть крепежных винтов и затем снять защитный экран/стекло с приборного блока.
(6) Осторожно вытащить узел шкалы из корпуса для разделения связи с печатной платой ПК.
(7) Снять два винта с тыльной стороны узла шкалы, чтобы демонтировать дисплей VF.
(8) Снять VF-дисплей с приборного блока.

УСТАНОВКА

(1) Установить VF-дисплей на узел шкалы и вставить два винта.
(2) Осторожно втолкнуть узел шкалы в корпус для установления связи с печатной платой ПК.
(3) Вставить шесть крепежных винтов и затем установить защитный экран/стекло на приборном блоке.
(4) Осторожно подсоединить разъем к печатной плате.
(5) Установить крышку и шесть фиксирующих винтов задней крышки приборного блока.
(6) Установить приборный блок в автомобиль. (Следует обратиться к разделу 08–45–17–01).
(7) Подсоединить переносную клемму отрицательного кабеля аккумуляторной батареи к дистанционному полюсному штырю аккумуляторной батареи.