**07–00–05–41**

# СТАНДАРТНАЯ МЕТОДИКА – ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРИВОДА

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не проверять натяжение ремня при работающем двигателе.**

(1) Поднять автомобиль на подъемнике.
(2) Натяжение ремня вспомогательного привода можно измерить с помощью прибора для измерения натяжения приводных ремней. Следуя инструкции прибора, отрегулировать ремень, чтобы получить соответствующую частоту (натяжения).

***ТАБЛИЦА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРИВОДА***

| **Вспомогательный ременный привод** | **Натяжение ремня** | | |
|---|---|---|---|
| Компрессор системы кондиционирования воздуха/ генератор | Новый<br>Использованный* | 823 – 1045 Н<br>489 – 712 Н | 204 – 230 Гц<br>157 – 190 Гц |
| Гидроусилитель руля Насос | Новый<br>Использованный* | 534 – 801 Н<br>311 – 511 Н | 122 – 170 Гц<br>94 – 136 Гц |
| *Ремень считается использованным после 15 минут приработки. | | | |