23–04–25–03

СТЕКЛО БОКОВОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА.

ДЕМОНТАЖ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ УЗЛА ЗЕРКАЛА СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И РУК. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЭТИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ПРИЧИНЕННЫМ РАЗБИТЫМ СТЕКЛОМ.

(1) Осторожно вытащить/снять держатель с разбитым стеклом из узла зеркала.
(2) Отсоединить жгутовые разъемы зеркала с обогревом от клемм на держателе стекла зеркала, если это предусмотрено комплектацией.

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ: Важно убедиться в том, что электродвигатель перпендикулярен держателю стекла (крепежные пальцы) до закрепления держателя стекла, иначе держатель стекла может быть установлен неправильно, что приведет к плохой фиксации и возможному повторению отказа в работе.

(1) Установить новый держатель стекла зеркала в узел зеркала.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке держателя стекла зеркала отверстие для стекания влаги в узле держателя стекла зеркала должно быть обращено вниз.

(2) Отрегулировать положение крепежных пальцев держателя стекла зеркала относительно корпуса электродвигателя зеркала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проследить, чтобы защитная резиновая крышка корпуса электродвигателя зеркала была соответствующим образом расположена вокруг нижней поверхности участка расположения пальцев.

(3) Одной рукой плотно прижать узел держателя стекла зеркала к месту его установки, одновременно поддерживая узел корпуса с задней стороны другой рукой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление необходимо прикладывать равномерно к центральной части зеркала, чтобы крепежные пальцы держателя стекла зеркала взаимодействовали с соответствующими пальцами на узле корпуса. Когда происходит это взаимодействие, можно услышать один или более щелчков.

(4) Проверить фиксацию узла держателя стекла зеркала, осторожно потянув держатель стекла зеркала наружу.