08–45–10–09

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА.

ДЕМОНТАЖ

(1) Отсоединить и изолировать удаленный отрицательный
кабель аккумуляторной батареи.
(2) Снять левую торцевую крышку.
(3) С помощью корректирующего инструмента (специальный инструмент #C-4755) или эквивалентного инструмента аккуратно приподнять переключатель привода зеркала. Отсоединить переключатель и снять его.
(4) С помощью корректирующего или эквивалентного инструмента аккуратно приподнять центральный ободок обшивки приборной панели.
(5) Отсоединить управляющий разъем системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха HVAC. Снять один винт крепления к внутреннему ободку обшивки на стороне пассажира, с правой стороны рулевой колонки, и снять его, отщелкнув зажимы.
(6) Снять один винт с ободка обшивки со стороны пассажира и снять обшивку, отщелкнув зажимы.
(7) Снять 4 винта крепления левой нижней обшивки приборной панели
(8) Снять четыре винта крепления ободка приборного блока. С помощью корректирующего или эквивалентного инструмента аккуратно приподнять ободок приборного блока.
(9) Если автомобиль оборудован компасом/бортовым мини-компьютером (CMTC/Traveler), отсоединить блок и затем снять узел ободка приборного блока.
(10) Для лучшего доступа и предотвращения царапания защитного стекла блока наклонить рулевую колонку в самое нижнее положение и нажать на аварийный переключатель.
(11) Снять крепежные винты приборного блока.
(12) Нажать на блок в направлении назад для отсоединения 26–канального самодокующегося соединителя и затем осторожно слегка наклонить блок вниз и сдвинуть его в сторону для демонтажа узла приборного блока.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене блока первоначальные лампы дополнительного оборудования (светодиоды ABS, задней противотуманной фары, передней противотуманной фары, регулировки тягового усилия, и безопасности) следует перенести на новый блок, если они включены в комплект оборудования.

УСТАНОВКА

(1) Осторожно установить блок на его место и протолкнуть вперед для соединения с сопряженной половиной его ответного разъема на приборной панели.
(2) Установить четыре крепежных винта блока.
(3) Установить ободок блока и, если входит в комплект оборудования, соединить разъем компаса, затем защелкнуть ободок.
(4) Установить пять винтов на ободок блока.
(5) Установить четыре винта на левую нижнюю обшивку приборной панели.
(6) Подсоединить разъем переключателя зеркала и плотно зафиксировать его в соответствующем положении.
(7) Установить один винт на ободок обшивки с правой стороны от рулевой колонки.
(8) Плотно защелкнуть в установленном положении и затем установить один винт на ободок обшивки со стороны пассажира.
(9) Подсоединить управляющие разъемы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха HVAC.
(10) Установить центральный ободок над фиксирующими прорезями и плотно защелкнуть центральный ободок приборной панели в установленном положении.
(11) Установить левую торцевую крышку.
(12) Подключить отрицательный кабель аккумуляторной батареи.

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН/СТЕКЛО ПРИБОРНОГО БЛОКА

ДЕМОНТАЖ

(1) Демонтировать приборный блок из автомобиля.
(2) Снять шесть винтов крепления защитного экрана/стекла.
(3) Отделить защитный экран/стекло с приборного блока и снять его.

УСТАНОВКА

(1) Отрегулировать соответствие положения защитного экрана/стекла и узла шкалы приборного блока и корпуса и установить шесть фиксирующих винтов.
(2) Установить приборный блок в автомобиль.
(3) Подсоединить переносную клемму отрицательного кабеля аккумуляторной батареи к дистанционному полюсному штырю аккумуляторной батареи.